



CZYŚCIK

Do pian i klejów PU



OPIS

Czyśćnik to nowoczesny preparat do czyszczenia świeżo zabrudzonych systemami poliuretanowymi powierzchni oraz pistoletów aplikacyjnych. Zastosowany w preparacie gaz nośny stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonowej.

ZASTOSOWANIE

- czyszczenia narzędzi, ubrań, powierzchni
- natychmiastowego czyszczenia pistoletu piankowego zaraz po użyciu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pistoletu
- czyszczenia ram okiennych, parapetów, drzwi, ościeżnic
- odłuszczenia powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów

INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Zawiera: aceton, węglowodory alifatyczne <30%.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122°F. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do/ zgodnie z krajowymi przepisami.



SPRZEDAŻ
Dystrybutorzy
Klienci indywidualni

www.yetico.com/kontakt



**DORADZTWO
INWESTYCYJNE**

www.yetico.com/kontakt

YETICO™

SPOSÓB UŻYCIA

Czyszczenie powierzchni:

Na zawór preparatu nałożyć dołączoną czerwoną główkę rozpyłową. Spryskać świeże zabrudzenia z pian lub klejów poliuretanowych. W przypadku czyszczenia zabrudzonego ujścia pojemnika piany poliuretanowej dokładnie rozpylić Czyścik na zawór i adapter pistoletowy. Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.

Czyszczenie pistoletu:

Należy odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową i pozostałą w pistolecie resztę piany poliuretanowej usunąć poprzez naciśnięcie dźwigni pistoletu. Nałożyć czerwoną główkę rozpyłową na zawór Czyścik i spryskać łącznik - gniazdo pistoletu. Zdjąć czerwoną główkę i umieścić Czyścik w gnieździe pistoletu, ponownie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać do chwili całkowitego oczyszczenia z piany poliuretanowej wewnętrznych części pistoletu. Dokładnie osuszyć wszystkie czyszczone powierzchnie.

Ważne zalecenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z Ostrzeżeniami i zaleceniami BHP.
- Nie pozostawiać preparatu przymocowanego do pistoletu po jego oczyszczeniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie uszczelek znajdujących się w pistolecie aplikacyjnym.
- Nigdy nie czyścić pistoletu wodą!
- Nie demontować i nie rozkładać pistoletu na części w celu oczyszczenia.



PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI

Przechowywać pojemnik w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji pionowej w temperaturze +5°C do +35°C (zalecana pokojowa).

PARAMETRY

Właściwości	Wartość
Stan skupienia	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego, aerozol
Barwa	bezbarwny
Gęstość	0,78 -0,79 g/cm ³
Temperatura stosowania	od +5°C do +35°C
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	mieszalny
b) w rozpuszczalnikach	mieszalny





CENTRALA

YETICO S.A.
ul. Towarowa 17a
10-416 Olsztyn

+48 89 538 78 11
yetico@yetico.com
www.yetico.com

BIURA OBSŁUGI KLIENTA W FABRYKACH

OLSZTYN
+48 89 538 78 51 / 52

GALEWICE
+48 62 783 80 89 / 25

GORZÓW WLKP.
+48 95 720 97 01 / 02

TARNOBRZEG
+48 539 609 072
+48 532 916 779

CZYŚCIK